



Условные обозначения:

- Дождеватель МР
- ⤵ Сектор полива
- 3 Порядковый номер зоны полива
- Труба Ø 32
- Труба Ø 25
- Труба капельная Ø16
- Гидрант (колонка ручного полива)
- ⊗ Электроклапан
- ⊕ Насос
- ПУ Пульт управления